



(рис. фото блока управления полуавтомата)

1.4.5 Счетчик готовой продукции

Счетчик готовой продукции автоматически считает количество укупоренных полуавтоматом флаконов за период его непрерывной работы. Подсчет ведется по сигналу оптического датчика. При необходимости возможен сброс показаний счетчика на «0» при помощи кнопки «СБРОС». Показания счетчика запоминаются и сохраняют свое значение даже после отключения напряжения питания.

1.4.6 Плавкие предохранители

Плавкие предохранители обеспечивают отключение установки от сети, в случае возникновения короткого замыкания элементов электрической сети на корпус полуавтомата «ПЗР-М-ВИПС-МЕД».

1.5 Обучение персонала

Работы по установке, запуску, наладке, ремонту и обслуживанию полуавтомата «ПЗР-М-ВИПС-МЕД» могут выполняться только специально обученным и допущенным этим работам персоналом.

