

Индикатор срока службы фильтра

Индикатор срока службы фильтра визуально отображает состояние используемого фильтра. Каждый светящийся светодиод указывает на оставшиеся пять часов службы фильтра со сроком службы 25 часов. Дымоотсос RapidVac отслеживает время использования каждого фильтра, позволяя точно отображать оставшееся время использования новых или ранее использованных фильтров.

Показания индикатора срока службы фильтра

Установите в систему неиспользованный фильтр RapidVac. При включении дымоотсоса светятся все пять светодиодов индикатора срока службы фильтра, указывая на 100% срок службы фильтра. Индикаторы будут постепенно гаснуть, пока не будет светиться только последний светодиод, указывая, что осталось 5 часов работы фильтра. Когда останется один час, светодиод начнет светиться желтым цветом. Когда оставшееся время составит 30 минут, желтый светодиод начнет медленно мигать.

Кнопка RapidVac+

Когда дымоотсос подсоединен к генератору с помощью соединительного кабеля генератора, нажатие кнопки RapidVac+ синхронизирует работу дымоотсоса с применением электрохирургического карандаша. При активации электрохирургического карандаша дымоотсос включается с заданной скоростью потока воздуха.

Разъем для педального выключателя

Педальный выключатель RapidVac (SEA3745) поставляется отдельно и предназначен для использования с дымоотсосом RapidVac.

Педальный выключатель подключается к любой системе простым подсоединением к разъему для педального выключателя на передней панели. Прибор включается и выключается однократным нажатием на педаль выключателя. Для использования педального выключателя необходимо, чтобы дымоотсос был включен и чтобы на панели управления был выбран уровень отсасывания для его активации педальным выключателем.

Индикатор необходимости обслуживания

Электродвигатель, приводящий в действие дымоотсос RapidVac оснащен двумя щетками двигателя, требующими планового технического обслуживания каждые 500 часов работы. После 500 часов эксплуатации дымоотсоса начинает светиться индикатор необходимости обслуживания. Необходимо заменить щетки двигателя и сбросить индикатор необходимости обслуживания в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве по техническому обслуживанию дымоотсоса RapidVac.