

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ.

Для поддержания долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Использовать мебель в соответствии с её функциональным назначением.
- Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже + 2°C, относительная влажность ~ 50-80%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
- Не рекомендуется располагать мебель ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей.
- Следует оберегать поверхность мебели и её конструктивные элементы от механических повреждений.
- Для ухода за мебелью применяют специальные чистящие и полирующие средства.
- Транспортировать мебель стоит только в разобранном виде.
- Для предотвращения деформаций двери изделия должны быть закрыты.
- Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Грязь, попадающая на мебель во время прикосновений рук, продуктов и т.п., имеет преимущественно жировую основу. Жир, активно вбирая в себя грязь, проникает в поры и микротрещины поверхности мебели. Из этих пор и микротрещин удалить грязь и жир очень сложно, а порой возможно лишь путем шлифовки поверхностного слоя с последующим нанесением нового слоя лака.

Удалять загрязнения с поверхности мебели нужно специализированными средствами, потому что именно они наилучшим образом удаляет жирную грязь (или жир).

О МАТРАСЕ

Основная функция матраса - обеспечение правильного положения тела во время отдыха, что значительно улучшает качество сна.

Матрас единственный предмет мебели, который непосредственно вносит вклад в ваше здоровье.

Тщательно подобранный матрас может значительно улучшить дневное самочувствие и настроение.

Правильно эксплуатируйте матрас.

Первые три месяца, с момента покупки, каждые две недели переворачивайте матрас. Это важно для приработки матраса к телу. Дальнейшее переворачивания необходимо осуществлять каждые три месяца. Все переворачивания производятся по длине матраса (ноги/голова). Также необходимо помнить, что матрас не предназначен для воздействия сильных вертикальных нагрузок, таких как прыганье или хождение. Такие нагрузки сокращают срок службы матраса.

В соответствии с ГОСТ и ТУ номинальное значение температуры окружающей среды устанавливается от +10 до +35 гр. С относительной влажностью при температуре +25гр. - до 70%. Проще говоря, если матрас "перезимовал" в не отапливаемом помещении, он может потерять свои эксплуатационные качества.