


1.3 Конструкция и Функция

1.3.1 Фронтальный вид



Пояснение:

- 1** Дисплей и контрольные клавиши с кнопкой ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ.
- 2** Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 3** Дверной замок
- 4** Колесики корпуса.

1.3.2. Внутренняя часть МАСТЕРА – вид спереди

МАСТЕР

