СИМС-2

Руководство по эксплуатации

Опоры – ходунки серии W: W HR, W Standart, W Universal, W Support, W 2Fix, W Navigator

Опоры-ходунки (далее опоры) предназначены для облегчения ходьбы, поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях и на улице, управляются обеими руками, возможно в комбинации с верхней частью тела, облегчают уход за тяжелобольными и инвалидами.

Варианты исполнения опор указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Регулировка по высоте, см	Шаг регулировки высоты, см	Допустимая нагрузка, кг	Расстояние между поручнями, см
W HR	**78-96**	**2,5**	**135**	**46**
W Standart	**76-85**	**2,5**	**135**	**45**
W Universal	**76-85**	**2,5**	**135**	**46**
W Support	**52-62**	**2,5**	**120**	**46**
W 2Fix	**77-94**	**2,5**	**135**	**46**
W Navigator	**76-85**	**2,5**	**135**	**46**

Опоры выполнены из алюминиевых труб с анодированным или порошковым покрытием, регулируемыми опорами, с мягкими рукоятками и резиновыми наконечниками.

ООО «СИМС-2». 125459, Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, кор.7, офис 706. Тел./факс: (495) 792-3190, 497-4740
www.alcotester.ru, www.sims2.ru, E-mail: info@sims2.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СИМС-2

Рукоятки опор изготовлены из не абсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Опоры имеют наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное удержание на опорах и изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.

Конструкция наконечников ходунков обеспечивает легкость их замены (при необходимости) и не создаёт эффекта присоски с поверхностью, по которой происходит движение.

По заказу, дополнительно опоры могут комплектоваться следующими принадлежностями:

Насадка резиновая-W Tip HR
Насадка резиновая-W Tip Standart
Насадка резиновая-W Tip Universal
Насадка резиновая-W Tip Support
Насадка резиновая-W Tip 2Fix
Насадка резиновая-W Tip Navigator
Дополнительная опора - W-Aid
Колеса к опорам-ходункам - W-Cast
Колеса к опорам-ходункам с поворотом на 360° - W-Rote

Инструкции по монтажу и эксплуатация

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор нажимную кнопку

Установка высоты опоры

- Нажимную кнопку вдавить в отверстие или вынуть клип-фиксатор .
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку и защелкнуть клип-фиксатор.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИМС-2

размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой опоры. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

Техническое обслуживание

Уход

Корпус опоры достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте опору на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор (нажимная кнопка) и наконечник или колёса(при наличии) прочно закреплены, а труба находится в правильном положении.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Регистрационное удостоверение № сертификат соответствия № РОСС

Генеральный директор ООО «СИМС-2» Бадалян С.П.

ООО «СИМС-2». 125459, Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, кор.7, офис 706. Тел./факс: (495) 792-3190, 497-4740
www.alcotester.ru, www.sims2.ru, E-mail: info@sims2.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа

«СИМ
«SIM-2
ООО, «Симс-2»

Баранец С.П.
Ген. дир.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU