

• Замена лампы

Перед заменой лампы дайте ей время остыть. я температура.

- 1] Демонтировать верхнюю крышку проектора.
- 2] Открутить два винта в крышке лампы.

Lamp cover

Fixing screw

- 3] Заменить перегоревшую лампу.

- 4] Включить проектор знаков.

- 5] Размещают белый лист бумаги перед объективом проектора знаков так, чтобы была видна спираль лампы.

