

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СБМ»

Королев Д.Г.

«20» ноября 2020 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Шкафы медицинские лабораторные
по ТУ 32.50.30-002-58905556-2020
(ВЕРСИЯ 1.1)

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Шкафы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-58905556-2020

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШБ»: ЛК-400 ШБ-1, ЛК-400 ШБ-2, ЛК-600 ШБ-1, ЛК-600 ШБ-2, ЛК-800 ШБ-1, ЛК-800 ШБ-2;
2. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШГ»: ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л;
3. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП»: ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л;
4. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП-Я»: ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л;
5. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШН»: ЛК-900 ШН-С, ЛК-1200 ШН-С, ЛК-1500 ШН-С, ЛК-1800 ШН-С, ЛК-900 ШН-Л, ЛК-1200 ШН-Л, ЛК-1500 ШН-Л, ЛК-1800 ШН-Л;
6. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП»: ЛК-400 ШП-1Н-С, ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1Н-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-2В-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШП-1В-Л, ЛК-400 ШП-2Н-Л, ЛК-400 ШП-2В-Л, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШП-2Н-Л, ЛК-600 ШП-2В-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л;
7. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП-Я»: ЛК-400 ШП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1В-С, ЛК-400 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-2В-С, ЛК-600 ШП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШП-Я-1В-С, ЛК-600 ШП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШП-Я-2В-С, ЛК-800 ШП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-1В-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2В-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2В-Л;
8. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШР»: ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л;
9. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП»: ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-400 ШРП-2В, ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-2В;

10. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП-Я»: ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-400 ШРП-Я-2В, ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-2В;

11. Шкаф медицинский лабораторный серии «ШДО»: ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания функционального рабочего места и места для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, спецодежды, документов, разделения пространства на отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лечебно-профилактические учреждения, клиничко-диагностические лаборатории.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

пациенты, медицинский персонал.

6. ПОКАЗАНИЯ

размещение пациентов и/или медицинского персонала при проведении осмотра и/или создание функционального рабочего места и места для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, спецодежды, документов, разделения пространства на отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют.

8. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Мебель должна соответствовать основным габаритным размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШБ»	ЛК-400 ШБ-1	400х450х1800	50
	ЛК-400 ШБ-2	400х600х1800	60
	ЛК-600 ШБ-1	600х450х1800	63
	ЛК-600 ШБ-2	600х600х1800	74
	ЛК-800 ШБ-1	800х450х1800	84
	ЛК-800 ШБ-2	800х600х1800	99
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШГ»	ЛК-400 ШГ-1Н-С	400х450х1890-1920	48
	ЛК-400 ШГ-1В-С	400х450х2010-2040	48
	ЛК-400 ШГ-2Н-С	400х600х1890-1920	57
	ЛК-400 ШГ-2В-С	400х600х2010-2040	57
	ЛК-600 ШГ-1Н-С	600х450х1890-1920	60

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
	ЛК-600 ШГ-1В-С	600х450х2010-2040	59
	ЛК-600 ШГ-2Н-С	600х600х1890-1920	71
	ЛК-600 ШГ-2В-С	600х600х2010-2040	70
	ЛК-800 ШГ-1Н-С	800х450х1890-1920	81
	ЛК-800 ШГ-1В-С	800х450х2010-2040	80
	ЛК-800 ШГ-2Н-С	800х600х1890-1920	96
	ЛК-800 ШГ-2В-С	800х600х2010-2040	95
	ЛК-400 ШГ-1Н-Л	400х450х1890-1920	52
	ЛК-400 ШГ-1В-Л	400х450х2010-2040	52
	ЛК-400 ШГ-2Н-Л	400х600х1890-1920	63
	ЛК-400 ШГ-2В-Л	400х600х2010-2040	63
	ЛК-600 ШГ-1Н-Л	600х450х1890-1920	75
	ЛК-600 ШГ-1В-Л	600х450х2010-2040	74
	ЛК-600 ШГ-2Н-Л	600х600х1890-1920	76
	ЛК-600 ШГ-2В-Л	600х600х2010-2040	75
	ЛК-800 ШГ-1Н-Л	800х450х1890-1920	84
	ЛК-800 ШГ-1В-Л	800х450х2010-2040	83
	ЛК-800 ШГ-2Н-Л	800х600х1890-1920	100
	ЛК-800 ШГ-2В-Л	800х600х2010-2040	99
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП»	ЛК-400 ШЛП-1Н-С	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШЛП-1В-С	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШЛП-2Н-С	400х600х1890-1920	62
	ЛК-400 ШЛП-2В-С	400х600х2010-2040	62
	ЛК-600 ШЛП-1Н-С	600х450х1890-1920	65
	ЛК-600 ШЛП-1В-С	600х450х2010-2040	64
	ЛК-600 ШЛП-2Н-С	600х600х1890-1920	78
	ЛК-600 ШЛП-2В-С	600х600х2010-2040	77
	ЛК-800 ШЛП-1Н-С	800х450х1890-1920	79
	ЛК-800 ШЛП-1В-С	800х450х2010-2040	78
	ЛК-800 ШЛП-2Н-С	800х600х1890-1920	94
	ЛК-800 ШЛП-2В-С	800х600х2010-2040	93
	ЛК-400 ШЛП-1Н-Л	400х450х1890-1920	57
	ЛК-400 ШЛП-1В-Л	400х450х2010-2040	57
	ЛК-400 ШЛП-2Н-Л	400х600х1890-1920	69
	ЛК-400 ШЛП-2В-Л	400х600х2010-2040	69
	ЛК-600 ШЛП-1Н-Л	600х450х1890-1920	70
	ЛК-600 ШЛП-1В-Л	600х450х2010-2040	69
	ЛК-600 ШЛП-2Н-Л	600х600х1890-1920	83
	ЛК-600 ШЛП-2В-Л	600х600х2010-2040	82
	ЛК-800 ШЛП-1Н-Л	800х450х1890-1920	83
	ЛК-800 ШЛП-1В-Л	800х450х2010-2040	82
	ЛК-800 ШЛП-2Н-Л	800х600х1890-1920	97
	ЛК-800 ШЛП-2В-Л	800х600х2010-2040	96
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП-Я»	ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С	400х450х1890-1920	58
	ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С	400х450х2010-2040	58
	ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С	400х600х1890-1920	67
	ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С	400х600х2010-2040	67

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
	ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С	600х450х1890-1920	72
	ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С	600х450х2010-2040	71
	ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С	600х600х1890-1920	84
	ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С	600х600х2010-2040	83
	ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С	800х450х1890-1920	87
	ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С	800х450х2010-2040	86
	ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С	800х600х1890-1920	100
	ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С	800х600х2010-2040	99
	ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л	400х450х1890-1920	63
	ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л	400х450х2010-2040	63
	ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л	400х600х1890-1920	76
	ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л	400х600х2010-2040	76
	ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л	600х450х1890-1920	78
	ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л	600х450х2010-2040	77
	ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л	600х600х1890-1920	93
	ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л	600х600х2010-2040	92
	ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л	800х450х1890-1920	93
	ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л	800х450х2010-2040	92
	ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л	800х600х1890-1920	110
	ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л	800х600х2010-2040	109
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШН»	ЛК-900 ШН-С	900х340х700	30
	ЛК-1200 ШН-С	1200х340х700	35
	ЛК-1500 ШН-С	1500х340х700	48
	ЛК-1800 ШН-С	1800х340х700	53
	ЛК-900 ШН-Л	900х340х700	29
	ЛК-1200 ШН-Л	1200х340х700	35
	ЛК-1500 ШН-Л	1500х340х700	45
	ЛК-1800 ШН-Л	1800х340х700	51
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП»	ЛК-400 ШП-1Н-С	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШП-1В-С	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШП-2Н-С	400х600х1890-1920	62
	ЛК-400 ШП-2В-С	400х600х2010-2040	62
	ЛК-600 ШП-1Н-С	600х450х1890-1920	65
	ЛК-600 ШП-1В-С	600х450х2010-2040	64
	ЛК-600 ШП-2Н-С	600х600х1890-1920	78
	ЛК-600 ШП-2В-С	600х600х2010-2040	77
	ЛК-800 ШП-1Н-С	800х450х1890-1920	80
	ЛК-800 ШП-1В-С	800х450х2010-2040	79
	ЛК-800 ШП-2Н-С	800х600х1890-1920	94
	ЛК-800 ШП-2В-С	800х600х2010-2040	93
	ЛК-400 ШП-1Н-Л	400х450х1890-1920	57
	ЛК-400 ШП-1В-Л	400х450х2010-2040	57
	ЛК-400 ШП-2Н-Л	400х600х1890-1920	69
	ЛК-400 ШП-2В-Л	400х600х2010-2040	69
	ЛК-600 ШП-1Н-Л	600х450х1890-1920	70
	ЛК-600 ШП-1В-Л	600х450х2010-2040	69
	ЛК-600 ШП-2Н-Л	600х600х1890-1920	83

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
	ЛК-600 ШП-2В-Л	600х600х2010-2040	82
	ЛК-800 ШП-1Н-Л	800х450х1890-1920	83
	ЛК-800 ШП-1В-Л	800х450х2010-2040	82
	ЛК-800 ШП-2Н-Л	800х600х1890-1920	97
	ЛК-800 ШП-2В-Л	800х600х2010-2040	96
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП-Я»	ЛК-400 ШП-Я-1Н-С	400х450х1890-1920	58
	ЛК-400 ШП-Я-1В-С	400х450х2010-2040	58
	ЛК-400 ШП-Я-2Н-С	400х600х1890-1920	67
	ЛК-400 ШП-Я-2В-С	400х600х2010-2040	67
	ЛК-600 ШП-Я-1Н-С	600х450х1890-1920	72
	ЛК-600 ШП-Я-1В-С	600х450х2010-2040	71
	ЛК-600 ШП-Я-2Н-С	600х600х1890-1920	84
	ЛК-600 ШП-Я-2В-С	600х600х2010-2040	83
	ЛК-800 ШП-Я-1Н-С	800х450х1890-1920	87
	ЛК-800 ШП-Я-1В-С	800х450х2010-2040	86
	ЛК-800 ШП-Я-2Н-С	800х600х1890-1920	100
	ЛК-800 ШП-Я-2В-С	800х600х2010-2040	99
	ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л	400х450х1890-1920	63
	ЛК-400 ШП-Я-1В-Л	400х450х2010-2040	63
	ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л	400х600х1890-1920	76
	ЛК-400 ШП-Я-2В-Л	400х600х2010-2040	76
	ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л	600х450х1890-1920	78
	ЛК-600 ШП-Я-1В-Л	600х450х2010-2040	77
	ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л	600х600х1890-1920	93
	ЛК-600 ШП-Я-2В-Л	600х600х2010-2040	92
	ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л	800х450х1890-1920	93
	ЛК-800 ШП-Я-1В-Л	800х450х2010-2040	92
	ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л	800х600х1890-1920	110
	ЛК-800 ШП-Я-2В-Л	800х600х2010-2040	109
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШР»	ЛК-400 ШР-1Н-С	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШР-1В-С	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШР-2Н-С	400х600х1890-1920	62
	ЛК-400 ШР-2В-С	400х600х2010-2040	62
	ЛК-600 ШР-1Н-С	600х450х1890-1920	65
	ЛК-600 ШР-1В-С	600х450х2010-2040	64
	ЛК-600 ШР-2Н-С	600х600х1890-1920	78
	ЛК-600 ШР-2В-С	600х600х2010-2040	77
	ЛК-800 ШР-1Н-С	800х450х1890-1920	80
	ЛК-800 ШР-1В-С	800х450х2010-2040	79
	ЛК-800 ШР-2Н-С	800х600х1890-1920	94
	ЛК-800 ШР-2В-С	800х600х2010-2040	93
	ЛК-400 ШР-1Н-Л	400х450х1890-1920	57
	ЛК-400 ШР-1В-Л	400х450х2010-2040	57
	ЛК-400 ШР-2Н-Л	400х600х1890-1920	68
	ЛК-400 ШР-2В-Л	400х600х2010-2040	68
	ЛК-600 ШР-1Н-Л	600х450х1890-1920	70
	ЛК-600 ШР-1В-Л	600х450х2010-2040	69

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
	ЛК-600 ШР-2Н-Л	600х600х1890-1920	83
	ЛК-600 ШР-2В-Л	600х600х2010-2040	82
	ЛК-800 ШР-1Н-Л	800х450х1890-1920	82
	ЛК-800 ШР-1В-Л	800х450х2010-2040	81
	ЛК-800 ШР-2Н-Л	800х600х1890-1920	96
	ЛК-800 ШР-2В-Л	800х600х2010-2040	95
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП»	ЛК-400 ШРП-1Н	400х450х1890-1920	45
	ЛК-400 ШРП-1В	400х450х2010-2040	45
	ЛК-400 ШРП-2Н	400х600х1890-1920	55
	ЛК-400 ШРП-2В	400х600х2010-2040	55
	ЛК-600 ШРП-1Н	600х450х1890-1920	58
	ЛК-600 ШРП-1В	600х450х2010-2040	57
	ЛК-600 ШРП-2Н	600х600х1890-1920	69
	ЛК-600 ШРП-2В	600х600х2010-2040	68
	ЛК-800 ШРП-1Н	800х450х1890-1920	70
	ЛК-800 ШРП-1В	800х450х2010-2040	69
	ЛК-800 ШРП-2Н	800х600х1890-1920	83
	ЛК-800 ШРП-2В	800х600х2010-2040	82
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП-Я»	ЛК-400 ШРП-Я-1Н	400х450х1890-1920	54
	ЛК-400 ШРП-Я-1В	400х450х2010-2040	54
	ЛК-400 ШРП-Я-2Н	400х600х1890-1920	63
	ЛК-400 ШРП-Я-2В	400х600х2010-2040	63
	ЛК-600 ШРП-Я-1Н	600х450х1890-1920	67
	ЛК-600 ШРП-Я-1В	600х450х2010-2040	66
	ЛК-600 ШРП-Я-2Н	600х600х1890-1920	81
	ЛК-600 ШРП-Я-2В	600х600х2010-2040	80
	ЛК-800 ШРП-Я-1Н	800х450х1890-1920	81
	ЛК-800 ШРП-Я-1В	800х450х2010-2040	80
	ЛК-800 ШРП-Я-2Н	800х600х1890-1920	96
	ЛК-800 ШРП-Я-2В	800х600х2010-2040	95
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШДО»	ЛК-400 ШДО-1Н-С	400х450х1890-1920	46
	ЛК-400 ШДО-1В-С	400х450х2010-2040	46
	ЛК-400 ШДО-2Н-С	400х600х1890-1920	57
	ЛК-400 ШДО-2В-С	400х600х2010-2040	57
	ЛК-600 ШДО-1Н-С	600х450х1890-1920	58
	ЛК-600 ШДО-1В-С	600х450х2010-2040	57
	ЛК-600 ШДО-2Н-С	600х600х1890-1920	71
	ЛК-600 ШДО-2В-С	600х600х2010-2040	70
	ЛК-800 ШДО-1Н-С	800х450х1890-1920	70
	ЛК-800 ШДО-1В-С	800х450х2010-2040	69
	ЛК-800 ШДО-2Н-С	800х600х1890-1920	85
	ЛК-800 ШДО-2В-С	800х600х2010-2040	84
	ЛК-400 ШДО-1Н-Л	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШДО-1В-Л	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШДО-2Н-Л	400х600х1890-1920	63
	ЛК-400 ШДО-2В-Л	400х600х2010-2040	63
	ЛК-600 ШДО-1Н-Л	600х450х1890-1920	60

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
	ЛК-600 ШДО-1В-Л	600х450х2010-2040	59
	ЛК-600 ШДО-2Н-Л	600х600х1890-1920	74
	ЛК-600 ШДО-2В-Л	600х600х2010-2040	73
	ЛК-800 ШДО-1Н-Л	800х450х1890-1920	70
	ЛК-800 ШДО-1В-Л	800х450х2010-2040	69
	ЛК-800 ШДО-2Н-Л	800х600х1890-1920	84
	ЛК-800 ШДО-2В-Л	800х600х2010-2040	83
Примечание-Допустимое отклонение от веса ± 3 кг			

8.2 Функциональные характеристики

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШБ»

-Шкаф представляет собой неразборную конструкцию. Основными частями конструкции являются: каркас, двери и подвесные элементы (полки), откидной пандус. Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверь, один откидной пандус: ЛК-400 ШБ-1, ЛК-400- ШБ-2

две распашные двери, один откидной пандус: ЛК-600 ШБ-1, ЛК-600 ШБ-2,

две распашные двери, два откидных пандуса: ЛК-800 ШБ-1, ЛК-800 ШБ-2

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку шкафов должна быть не более 10 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 150 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШГ»

-Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, штанга для вешалок или крючки, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверь, две полки сверху и снизу, крючки: ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л;

две распашные двери, две полки сверху и снизу, штанга: ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л;

две распашные двери, две полки сверху и снизу в каждом отделении, крючки: ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л;

- Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

- Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

- Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

- Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

- Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

- Двери должны открываться на угол не менее 100°.

- Эксплуатационная нагрузка на полку шкафов должна быть не более 10 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 150 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП»

Шкаф представляет собой

- сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л;

- цельносварной каркас: ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л.

- Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

- Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

- Шкафы могут быть в исполнениях:

- две распашные двери (верхняя стеклянная), две полки в верхнем отделении и одна в нижнем: ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л;

- четыре распашные двери (верхние стеклянные), две полки в верхнем отделении и одна в нижнем: ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л.

- Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

- Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП-Я»

Шкаф представляет собой

-сборно-разборной каркас: ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки), ящики.

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

-Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л;

две распашные дверцы, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШН»

Шкаф представляет собой подвесную сборно-разборную конструкцию.

Основными частями конструкции являются: корпус, двери, подвесные элементы (полки).

Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца, одна полка: ЛК-900 ШН-С, ЛК-900 ШН-Л;

две распашные дверцы, две полки: ЛК-1200 ШН-С, ЛК-1500 ШН-С, ЛК-1800 ШН-С, ЛК-1200 ШН-Л, ЛК-1500 ШН-Л, ЛК-1800 ШН-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 7 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП»

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШН-2В-С, ЛК-400 ШН-1В-Л, ЛК-400 ШН-2В-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШП-2В-Л, ЛК-800 ШН-1В-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШН-1Н-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШП-1Н-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШН-1Н-Л, ЛК-400 ШН-2Н-Л, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШН-2Н-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

две распашные дверцы, две съемные полки сверху и одна снизу: ЛК-400 ШН-1Н-С, ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШН-2Н-С, ЛК-400 ШН-2В-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШН-1В-Л, ЛК-400 ШП-2Н-Л, ЛК-400 ШН-2В-Л;

четыре распашные дверцы, две съемные полки сверху и две снизу: ЛК-600 ШН-1Н-С, ЛК-600 ШН-1В-С, ЛК-600 ШН-2Н-С, ЛК-600 ШН-2В-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШН-2Н-С, ЛК-800 ШН-2В-С, ЛК-600 ШН-1Н-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШН-2Н-Л, ЛК-600 ШН-2В-Л, ЛК-800 ШН-1Н-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШН-2Н-Л, ЛК-800 ШН-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

• **Шкаф медицинский лабораторный серии «ПП-Я»**

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ПП-Я-1В-С, ЛК-400 ПП-Я-2В-С, ЛК-600 ПП-Я-1В-С, ЛК-600 ПП-Я-2В-С, ЛК-800 ПП-Я-1В-С, ЛК-800 ПП-Я-2В-С, ЛК-400 ПП-Я-1В-Л, ЛК-400 ПП-Я-2В-Л, ЛК-600 ПП-Я-1В-Л, ЛК-600 ПП-Я-2В-Л, ЛК-800 ПП-Я-1В-Л, ЛК-800 ПП-Я-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ПП-Я-1Н-С, ЛК-400 ПП-Я-2Н-С, ЛК-600 ПП-Я-1Н-С, ЛК-600 ПП-Я-2Н-С, ЛК-800 ПП-Я-1Н-С, ЛК-800 ПП-Я-2Н-С, ЛК-400 ПП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ПП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ПП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ПП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ПП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ПП-Я-2Н-Л;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки), ящики.

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-400 ПП-Я-1Н-С, ЛК-400 ПП-Я-1В-С, ЛК-400 ПП-Я-2Н-С, ЛК-400 ПП-Я-2В-С, ЛК-400 ПП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ПП-Я-1В-Л, ЛК-400 ПП-Я-2Н-Л, ЛК-400 ПП-Я-2В-Л;

две распашные дверцы, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-600 ПП-Я-1Н-С, ЛК-600 ПП-Я-1В-С, ЛК-600 ПП-Я-2Н-С, ЛК-600 ПП-Я-2В-С, ЛК-800 ПП-Я-1Н-С, ЛК-800 ПП-Я-1В-С, ЛК-800 ПП-Я-2Н-С, ЛК-800 ПП-Я-2В-С, ЛК-600 ПП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ПП-Я-1В-Л, ЛК-600 ПП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ПП-Я-2В-Л, ЛК-800 ПП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ПП-Я-1В-Л, ЛК-800 ПП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ПП-Я-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

• **Шкаф медицинский лабораторный серии «ПР»**

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ПР-1В-С, ЛК-400 ПР-2В-С, ЛК-600 ПР-1В-С, ЛК-600 ПР-2В-С, ЛК-800 ПР-1В-С, ЛК-800 ПР-2В-С, ЛК-400 ПР-1В-Л, ЛК-400 ПР-2В-Л, ЛК-600 ПР-1В-Л, ЛК-600 ПР-2В-Л, ЛК-800 ПР-1В-Л, ЛК-800 ПР-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л.

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

две распашные дверцы, две съемные полки сверху и одна снизу: ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л;

четыре распашные дверцы, две съемные полки сверху и две снизу: ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП»

Шкаф представляет собой

-сборно-разборной каркас: ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2В, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2В;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-2Н;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками с магнитной системой закрывания.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

три распашные дверцы, пять полок: ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-400 ШРП-2В;

шесть распашных дверок, пять полок: ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-2В.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;
- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 200°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку или ящик шкафов должна быть не более 7 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 25 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП-Я»

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2В, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2В;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-2Н;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки), ящики.

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками с магнитной системой закрывания.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

три распашные дверцы, пять полок: ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-400 ШРП-Я-2В;

шесть распашных дверок, пять полок: ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-2В.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;
- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 200°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку или ящик шкафов должна быть не более 7 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 25 кг.

• Шкаф медицинский лабораторный серии «ШДО»

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-

400 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л.

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

-Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца в нижнем отделении, четыре полки: ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л;

две распашные дверцы в нижнем отделении, четыре полки: ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

8.3 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать следующих:

-до 2000 мм предельное отклонение ± 4 мм;

-свыше 2000 мм предельное отклонение ± 5 мм.

Покоробленность щитовых деталей шириной 300-600 мм не должна превышать 0,2 мм.

8.4 На видимой поверхности мебели не допускаются: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

8.5 Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением:

8.6 - невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях;

8.7 - отверстий в местах установки фурнитуры;

8.8 - кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть».

8.9 Отдельные части мебели должны быть надежно скреплены между собой с помощью системы крепления (специальные пазы, саморезы, болты, винты).

8.10 Фурнитура, выходящая на поверхность мебели, не должна иметь заусенцев; ребра торцов погонных деталей должны быть притуплены.

8.11 Двери изделий должны иметь петли/магнитную систему, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

8.12 Детали и сборочные элементы должны обеспечивать неоднократную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

8.13 Запирающий механизм дверей (замок) должен быть прочно и неподвижно закреплен на поверхности мебели, работать плавно и без заеданий.

8.14 Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы мебели медицинской должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.

8.15 Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов должна соответствовать ГОСТ 16371.

8.16 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303. Металлические поверхности мебели должны иметь защитно-декоративное покрытие в виде порошковой краски (лакокрасочного покрытия).

8.17 Лакокрасочное покрытие мебели в виде порошковой краски должно быть IV класса по ГОСТ 9.032 и допускать влажную уборку поверхностей с применением моющих средств.

8.18 Лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032 должны быть устойчивы при группе условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

8.19 Мебель сборно-разборной сварной конструкции должна подвергаться сварке по ГОСТ 14771, «сварочная проволока СВ-08Г2С в защитном газе-углекислота ГОСТ 8050», и комплектоваться пластиковыми заглушками.

8.20 Мебель, упакованная в транспортную тару, должна сохранять работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444. Мебель медицинская при эксплуатации должна быть устойчива к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

8.21 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303.

8.22 Мебель при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

8.23 Мебель медицинская при транспортировании должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

8.24 Средний срок службы медицинской мебели до списания должен быть не менее 10 лет.

8.25 Мебель медицинская является ремонтнопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние мебели медицинской, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна.

8.26 При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни. При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу по ГОСТ 12.1.007. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха не более 2 баллов.

8.27 Поверхность мебели медицинской должна быть устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

8.28 Контролируемые механические показатели мебели их значения, обеспечивающие требования безопасности при эксплуатации, должны соответствовать значениям таблицы 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
1. Корпусная мебель	
Прочность и деформируемость корпуса:	
- циклы нагружения	600
- деформация, мм, не более	3,0
- прочность основания, циклы нагружения	500
- прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины, мм, не более	5
Расчетная нагрузка по ГОСТ 19882	
- прочность полкодержателей, циклы нагружения	10
- прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки по ГОСТ 19882, ч, без разрушения	24
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:	
- при длине хода (500±50) мм	5000
- при длине хода (250±25) мм	10000
2. Двери с вертикальной осью вращения	
Жесткость крепления дверей, характеризующаяся остаточной деформацией, мм не более:	
- вкладных	1,0
- накладных	2,0
- прочность крепления дверей, циклы нагружения	10
Долговечность крепления дверей:	
- Циклы нагружения	40000
Остаточная деформация, мм, не более:	
- вкладных	1,5
- накладных	2,5

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

9.1 В комплект поставки входит:

- шкаф в одном варианте исполнения
- руководство по эксплуатации
- паспорт

9.2 Комплект поставки мебели медицинской, должен соответствовать указанному в Таблицах 3-13.

Таблица 3- Шкаф медицинский лабораторный серии «ШГ»

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

ЛК-800 ШГ-2Н-Л		
----------------	--	--

Таблица 4- Шкаф медицинский лабораторный серии «ШБ»

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-400 ШБ-1, ЛК-400 ШБ-2, ЛК-600 ШБ-1, ЛК-600 ШБ-2, ЛК-800 ШБ-1, ЛК-800 ШБ-2	Шкаф	1

Таблица 5- Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С,	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Комплект для установки верхний дверей	1
ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л	Верхние двери	1 уп.
	Ручка	1 или 2
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Комплект для установки верхний дверей	1
	Верхние двери	1 уп.
	Ручка	1 или 2
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

Таблица 6- Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП-Я»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Комплект для установки верхний дверей	1
	Верхние двери	1 уп.
	Ручка	1 или 2
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Комплект для установки верхний дверей	1
	Верхние двери	1 уп.
	Ручка	1 или 2
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

Таблица 7- Шкаф медицинский лабораторный серии «ШН»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-900 ШН-С, ЛК-1200 ШН-С, ЛК-1500 ШН-С, ЛК-1800 ШН-С,	Шкаф	1
	Дюбель для гипрока	4

ЛК-900 ШН-Л, ЛК-1200 ШН-Л, ЛК-1500 ШН-Л, ЛК-1800 ШН-Л	Саморез 4x60 мм Дюбель по бетону Саморез 4x40мм	4 4 4
--	---	-------------

Таблица 8 – Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШП-2В-С, ЛК-400 ШП-1В-Л, ЛК-400 ШН-2В-Л, ЛК-600 ШН-1В-Л, ЛК-600 ШН-2В-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШП-1Н-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШН-1Н-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШН-2Н-Л, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШН-2Н-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

Таблица 9– Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП-Я»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШП-Я-1В-С, ЛК-400 ШП-Я-2В-С, ЛК-600 ШП-Я-1В-С, ЛК-600 ШП-Я-2В-С, ЛК-800 ШН-Я-1В-С, ЛК-800 ШП-Я-2В-С, ЛК-400 ШП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШП-Я-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

Таблица 10– Шкаф медицинский лабораторный серии «ШР»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-800	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4

ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л	Заглушка 60х30 мм	2
--	-------------------	---

Таблица 11– Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2В, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2В;	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-2Н;	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

Таблица 12– Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП-Я»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2В, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2В	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-2Н	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

Таблица 13– Шкаф медицинский лабораторный серии «ШДО»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

10. МАРКИРОВКА

10.1 Маркировка мебели должна быть выполнена типографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, и нанесена на поверхности, невидимых при эксплуатации. Маркировка должна быть четкой и содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)), включая сайт;
- наименование изделия и варианта исполнения;
- дату изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- артикул;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- товарный знак;
- гарантийный срок;
- материал изготовления;
- цвет;
- срок службы;
- знак соответствия (при наличии);
- штрих-код;
- штамп ОТК.

10.2 Маркировка должна наноситься: – на верхний левый угол задней стенки мебели, предназначенной для размещения у стены. Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п. деталей и комплектующих мебели, которые могут быть заменены.

10.3 На каждую деталь сборно-разборной мебели должны быть нанесены соответствующие номера. Номера деталей должны соответствовать номерам, указанным в паспорте по сборке мебели.

10.4 На упаковку деталей мебели из стекла должны быть нанесены манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

10.5 Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а));
- наименование изделия;
- комплектность поставки;
- артикул;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящих технических условий;
- товарный знак;
- сведения об упаковщике;
- условия хранения и транспортирования;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- масса брутто;
- штрих код;
- знак соответствия (при наличии);
- манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

11. УПАКОВКА

11.1 Упаковка мебели должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371.

11.2 При реализации изделия в разобранном виде узлы мебели медицинской формируются в гофрокартон по ГОСТ Р 52901 или ящики по ГОСТ 2991, фиксируются скотчем по ГОСТ 20477.

11.3 Мебель разборной конструкции упаковывается в разобранном виде комплексным пакетом с прокладками из бумаги между деталями. Детали мебели должны быть упакованы таким образом, чтобы было невозможно их смещение и повреждение.

11.4 Съёмная фурнитура мебели упаковывается в пакет по ГОСТ 16337 и прикрепляется к одному из узлов мебели медицинской.

11.5 Уголки из гофрокартона по ГОСТ Р 52901 и пенопласта по ГОСТ 15588 - предназначены для защиты углов мебели.

11.6 Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок.

11.7 Мебель в собранном виде упаковывается в пленку термоусадочную по ГОСТ 25951 и гофрокартон по ГОСТ Р 52901.

11.8 При перевозке мебели в собранном виде не допускается упаковка одного изделия в другое.

12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

13. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

13.1 Извлечь изделия из транспортной тары.

13.2 Проверить комплектность поставки.

13.3 Проверить целостность покрытия.

13.4 После транспортирования в условиях отрицательных температур, выдерживают изделие при комнатной температуре в течении 2 ч.

13.5 Произвести сборку (при необходимости), согласно паспорту.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

14.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

14.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

14.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

14.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

14.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

15. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для отходов класса А.

16. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

16.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

16.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

16.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

17.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели медицинской, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

17.2 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;
- дефектную ведомость;
- гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней.

17.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Общие положения:

Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52.

Тел.: (812) 448-13-97

E-mail: info@simple-pro.com

19. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость; гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней.

19.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, а/я 55

Тел.: (812) 448-13-97

E-mail: info@simple-pro.com

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

1) ГОСТ 31214-2016. «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;

2) ГОСТ Р 52770-2016. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

3) ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

4) ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 2 «Требования к обращению с животными»;

5) ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

6) ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и sensibilizing действия»;

7) ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;

8) ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»

9) ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

10) ГОСТ Р МЭК 62366-2013 «Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности»

11) ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

12) ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы»;

13) МУ 1.1.037-95 «Методические указания. 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария. Биотестирование продукции из полимерных и других материалов».

21. СИМВОЛЫ

Символ	Описание
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Штрих-код

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СБМ»

Королев Д.Г.

«20» ноября 2020 г.



**ПАСПОРТ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Шкафы медицинские лабораторные
по ТУ 32.50.30-002-58905556-2020
(ВЕРСИЯ 1.1)**

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШБ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШБ»	ЛК-400 ШБ-1	400x450x1800	50
	ЛК-400 ШБ-2	400x600x1800	60
	ЛК-600 ШБ-1	600x450x1800	63
	ЛК-600 ШБ-2	600x600x1800	74
	ЛК-800 ШБ-1	800x450x1800	84
	ЛК-800 ШБ-2	800x600x1800	99

3.2 Характеристики

-Шкаф представляет собой неразборную конструкцию. Основными частями конструкции являются: каркас, двери и подвесные элементы (полки), откидной пандус. Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверь, один откидной пандус: ЛК-400 ШБ-1, ЛК-400- ШБ-2

две распашные двери, один откидной пандус: ЛК-600 ШБ-1, ЛК-600 ШБ-2,

две распашные двери, два откидных пандуса: ЛК-800 ШБ-1, ЛК-800 ШБ-2

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

- Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.
- Двери должны открываться на угол не менее 100°.
- Эксплуатационная нагрузка на полку шкафов должна быть не более 10 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 150 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-400 ШБ-1, ЛК-400 ШБ-2, ЛК-600 ШБ-1, ЛК-600 ШБ-2, ЛК-800 ШБ-1, ЛК-800 ШБ-2	Шкаф	1

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.
- 7.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.
- 7.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 8.1 Общие положения:
- 8.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.
- 8.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:
 - 1) обнаружение неисправностей;
 - 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
 - 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.
- 8.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.
- 8.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

- 9.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 10.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

10.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

10.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

10.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

10.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

11.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

11.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

11.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

12.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
		МП
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

_____ (наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

15. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

15. 1 Отгрузка товара

15.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

15.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

15.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

15.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки

составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

15.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШГ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШГ»	ЛК-400 ШГ-1Н-С	400х450х1890-1920	48
	ЛК-400 ШГ-1В-С	400х450х2010-2040	48
	ЛК-400 ШГ-2Н-С	400х600х1890-1920	57
	ЛК-400 ШГ-2В-С	400х600х2010-2040	57
	ЛК-600 ШГ-1Н-С	600х450х1890-1920	60
	ЛК-600 ШГ-1В-С	600х450х2010-2040	59
	ЛК-600 ШГ-2Н-С	600х600х1890-1920	71
	ЛК-600 ШГ-2В-С	600х600х2010-2040	70
	ЛК-800 ШГ-1Н-С	800х450х1890-1920	81
	ЛК-800 ШГ-1В-С	800х450х2010-2040	80
	ЛК-800 ШГ-2Н-С	800х600х1890-1920	96
	ЛК-800 ШГ-2В-С	800х600х2010-2040	95
	ЛК-400 ШГ-1Н-Л	400х450х1890-1920	52
	ЛК-400 ШГ-1В-Л	400х450х2010-2040	52
	ЛК-400 ШГ-2Н-Л	400х600х1890-1920	63
	ЛК-400 ШГ-2В-Л	400х600х2010-2040	63
	ЛК-600 ШГ-1Н-Л	600х450х1890-1920	75
	ЛК-600 ШГ-1В-Л	600х450х2010-2040	74
	ЛК-600 ШГ-2Н-Л	600х600х1890-1920	76
	ЛК-600 ШГ-2В-Л	600х600х2010-2040	75
	ЛК-800 ШГ-1Н-Л	800х450х1890-1920	84
	ЛК-800 ШГ-1В-Л	800х450х2010-2040	83
	ЛК-800 ШГ-2Н-Л	800х600х1890-1920	100
	ЛК-800 ШГ-2В-Л	800х600х2010-2040	99

3.2 Характеристики

-Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л,

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, штанга для вешалок или крючки, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверь, две полки сверху и снизу, крючки: ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л;

две распашные двери, две полки сверху и снизу, штанга: ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л;

1. две распашные двери, две полки сверху и снизу в каждом отделении, крючки: ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л;

- Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

- Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

- Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку шкафов должна быть не более 10 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 150 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ




Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШГ-1В-С, ЛК-400 ШГ-2В-С, ЛК-600 ШГ-1В-С, ЛК-600 ШГ-2В-С, ЛК-800 ШГ-1В-С, ЛК-800 ШГ-2В-С, ЛК-400 ШГ-1В-Л, ЛК-400 ШГ-2В-Л, ЛК-600 ШГ-1В-Л, ЛК-600 ШГ-2В-Л, ЛК-800 ШГ-1В-Л, ЛК-800 ШГ-2В-Л




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШГ-1Н-С, ЛК-400 ШГ-2Н-С, ЛК-600 ШГ-1Н-С, ЛК-600 ШГ-2Н-С, ЛК-800 ШГ-1Н-С, ЛК-800 ШГ-2Н-С, ЛК-400 ШГ-1Н-Л, ЛК-400 ШГ-2Н-Л, ЛК-600 ШГ-1Н-Л, ЛК-600 ШГ-2Н-Л, ЛК-800 ШГ-1Н-Л, ЛК-800 ШГ-2Н-Л



Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)
Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)
Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП»	ЛК-400 ШЛП-1Н-С	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШЛП -1В-С	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШЛП-2Н-С	400х600х1890-1920	62
	ЛК-400 ШЛП-2В-С	400х600х2010-2040	62
	ЛК-600 ШЛП-1Н-С	600х450х1890-1920	65
	ЛК-600 ШЛП-1В-С	600х450х2010-2040	64
	ЛК-600 ШЛП-2Н-С	600х600х1890-1920	78
	ЛК-600 ШЛП-2В-С	600х600х2010-2040	77
	ЛК-800 ШЛП-1Н-С	800х450х1890-1920	79
	ЛК-800 ШЛП-1В-С	800х450х2010-2040	78
	ЛК-800 ШЛП-2Н-С	800х600х1890-1920	94
	ЛК-800 ШЛП-2В-С	800х600х2010-2040	93
	ЛК-400 ШЛП-1Н-Л	400х450х1890-1920	57
	ЛК-400 ШЛП -1В-Л	400х450х2010-2040	57
	ЛК-400 ШЛП-2Н-Л	400х600х1890-1920	69
	ЛК-400 ШЛП-2В-Л	400х600х2010-2040	69
	ЛК-600 ШЛП-1Н-Л	600х450х1890-1920	70
	ЛК-600 ШЛП-1В-Л	600х450х2010-2040	69
	ЛК-600 ШЛП-2Н-Л	600х600х1890-1920	83
	ЛК-600 ШЛП-2В-Л	600х600х2010-2040	82
	ЛК-800 ШЛП-1Н-Л	800х450х1890-1920	83
	ЛК-800 ШЛП-1В-Л	800х450х2010-2040	82
	ЛК-800 ШЛП-2Н-Л	800х600х1890-1920	97
	ЛК-800 ШЛП-2В-Л	800х600х2010-2040	96

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л.

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

две распашные двери (верхняя стеклянная), две полки в верхнем отделении и одна в нижнем: ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л;

четыре распашные двери (верхние стеклянные), две полки в верхнем отделении и одна в нижнем: ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л	Разборный каркас Шкаф Комплект для установки верхний дверей Верхние двери Ручка Опора резьбовая М8 Болт М8х45мм Шайба М8	1 1 1 1 уп. 1 или 2 4 4 4
ЛК-400 ШЛП-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л	Цельносварной каркас Шкаф Комплект для установки верхний	1 1 1

ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л	дверей Верхние двери Ручка Опора резьбовая М8 Заглушка 60х30 мм	1 уп. 1 или 2 4 2
--	---	----------------------------

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ



Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШЛП-1В-С, ЛК-400 ШЛП-2В-С, ЛК-600 ШЛП-1В-С, ЛК-600 ШЛП-2В-С, ЛК-800 ШЛП-1В-С, ЛК-800 ШЛП-2В-С, ЛК-400 ШЛП-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-2В-Л




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШЛП-1Н-С ЛК-400 ШЛП-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-2Н-Л




Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
- Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Установить на стеклянные дверцы петли, закрепить их на ответных планках, установленных на корпусе шкафа.

7.4. Установить на верхние дверцы ручки. Для шкафа из ЛДСП не забыть установить в стекло втулку под винты ручек.

7.5. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

_____ (наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1 Отгрузка товара

16.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки

составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП-Я»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШЛП-Я»	ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С	400х450х1890-1920	58
	ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С	400х450х2010-2040	58
	ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С	400х600х1890-1920	67
	ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С	400х600х2010-2040	67
	ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С	600х450х1890-1920	72
	ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С	600х450х2010-2040	71
	ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С	600х600х1890-1920	84
	ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С	600х600х2010-2040	83
	ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С	800х450х1890-1920	87
	ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С	800х450х2010-2040	86
	ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С	800х600х1890-1920	100
	ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С	800х600х2010-2040	99
	ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л	400х450х1890-1920	63
	ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л	400х450х2010-2040	63
	ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л	400х600х1890-1920	76
	ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л	400х600х2010-2040	76
	ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л	600х450х1890-1920	78
	ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л	600х450х2010-2040	77
	ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л	600х600х1890-1920	93
	ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л	600х600х2010-2040	92

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборной каркас: ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки), ящики.

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л;

две распашные дверцы, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Комплект для установки верхний дверей	1
	Верхние двери	1 уп.
	Ручка	1 или 2
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Комплект для установки верхний дверей	1
	Верхние двери	1 уп.
	Ручка	1 или 2

ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л	Опора резьбовая М8 Заглушка 60х30 мм	4 2
---	---	--------

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ




Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2В-Л



Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШЛП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШЛП-Я-2Н-Л




Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

[1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);

- Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);

[2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);

- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;

- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;

- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Установить на стеклянные дверцы петли, закрепить их на ответных планках, установленных на корпусе шкафа.

7.4. Установить на верхние дверцы ручки. Для шкафа из ЛДСП не забыть установить в стекло втулку под винты ручек.

7.5. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

_____ (наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16. 1 Отгрузка товара

16.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки

составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШН»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШН»	ЛК-900 ШН-С	900х340х700	30
	ЛК-1200 ШН-С	1200х340х700	35
	ЛК-1500 ШН-С	1500х340х700	48
	ЛК-1800 ШН-С	1800х340х700	53
	ЛК-900 ШН-Л	900х340х700	29
	ЛК-1200 ШН-Л	1200х340х700	35
	ЛК-1500 ШН-Л	1500х340х700	45
	ЛК-1800 ШН-Л	1800х340х700	51

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой подвесную сборно-разборную конструкцию.

Основными частями конструкции являются: корпус, двери, подвесные элементы (полки).

Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца, одна полка: ЛК-900 ШН-С, ЛК-900 ШН-Л;

две распашные дверцы, две полки: ЛК-1200 ШН-С, ЛК-1500 ШН-С, ЛК-1800 ШН-С, ЛК-1200 ШН-Л, ЛК-1500 ШН-Л, ЛК-1800 ШН-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 7 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-900 ШН-С, ЛК-1200 ШН-С, ЛК-1500 ШН-С, ЛК-1800 ШН-С, ЛК-900 ШН-Л, ЛК-1200 ШН-Л, ЛК-1500 ШН-Л, ЛК-1800 ШН-Л	Шкаф Дюбель для гипрока Саморез 4х60 мм Дюбель по бетону Саморез 4х40мм	1 4 4 4 4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

Для сборки необходимо: шуруповёрт.

7.1. Просверлить в стене на одном уровне крепёжные отверстия.

7.2. Установить дюбели из комплекта в просверленные отверстия.

7.3. Навесить шкаф, закрепить его саморезами.

7.4. При необходимости выровнять дверцы шкафа.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
		МП
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока медицинского изделия

_____ (наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки

составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП»	ЛК-400 ШП-1Н-С	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШП-1В-С	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШП-2Н-С	400х600х1890-1920	62
	ЛК-400 ШП-2В-С	400х600х2010-2040	62
	ЛК-600 ШП-1Н-С	600х450х1890-1920	65
	ЛК-600 ШП-1В-С	600х450х2010-2040	64
	ЛК-600 ШП-2Н-С	600х600х1890-1920	78
	ЛК-600 ШП-2В-С	600х600х2010-2040	77
	ЛК-800 ШП-1Н-С	800х450х1890-1920	80
	ЛК-800 ШП-1В-С	800х450х2010-2040	79
	ЛК-800 ШП-2Н-С	800х600х1890-1920	94
	ЛК-800 ШП-2В-С	800х600х2010-2040	93
	ЛК-400 ШП-1Н-Л	400х450х1890-1920	57
	ЛК-400 ШП-1В-Л	400х450х2010-2040	57
	ЛК-400 ШП-2Н-Л	400х600х1890-1920	69
	ЛК-400 ШП-2В-Л	400х600х2010-2040	69
	ЛК-600 ШП-1Н-Л	600х450х1890-1920	70
	ЛК-600 ШП-1В-Л	600х450х2010-2040	69
	ЛК-600 ШП-2Н-Л	600х600х1890-1920	83
	ЛК-600 ШП-2В-Л	600х600х2010-2040	82
	ЛК-800 ШП-1Н-Л	800х450х1890-1920	83
	ЛК-800 ШП-1В-Л	800х450х2010-2040	82
	ЛК-800 ШП-2Н-Л	800х600х1890-1920	97
	ЛК-800 ШП-2В-Л	800х600х2010-2040	96

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

- сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШП-2В-С, ЛК-400 ШП-1В-Л, ЛК-400 ШП-2В-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШП-2В-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л;
- цельносварной каркас: ЛК-400 ШП-1Н-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШП-1Н-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШП-2Н-Л, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШП-2Н-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л;
- Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).
- Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.
- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.
- Шкафы могут быть в исполнениях:
 две распашные дверцы, две съемные полки сверху и одна снизу: ЛК-400 ШП-1Н-С, ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШП-1В-Л, ЛК-400 ШП-2Н-Л, ЛК-400 ШП-2В-Л;
 четыре распашные дверцы, две съемные полки сверху и два снизу: ЛК-600 ШП-1Н-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШП-2Н-Л, ЛК-600 ШП-2В-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л.
- Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.
- Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.
- Зазоры в проемах не должны превышать:
 - для дверей – 5 мм;
 - для полок, входящими в проем – 5 мм.
- Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.
- Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.
- Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.
- Двери должны открываться на угол не менее 100°.
- Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШП-2В-С, ЛК-400 ШП-1В-Л, ЛК-400 ШП-2В-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШП-2В-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШП-1Н-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШП-1Н-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШП-2Н-Л, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШП-2Н-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ



Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШП-1В-С, ЛК-400 ШП-2В-С, ЛК-600 ШП-1В-С, ЛК-600 ШП-2В-С, ЛК-800 ШП-1В-С, ЛК-800 ШП-2В-С, ЛК-400 ШП-1В-Л, ЛК-400 ШП-2В-Л, ЛК-600 ШП-1В-Л, ЛК-600 ШП-2В-Л, ЛК-800 ШП-1В-Л, ЛК-800 ШП-2В-Л




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШП-1Н-С, ЛК-400 ШП-2Н-С, ЛК-600 ШП-1Н-С, ЛК-600 ШП-2Н-С, ЛК-800 ШП-1Н-С, ЛК-800 ШП-2Н-С, ЛК-400 ШП-1Н-Л, ЛК-400 ШП-2Н-Л, ЛК-600 ШП-1Н-Л, ЛК-600 ШП-2Н-Л, ЛК-800 ШП-1Н-Л, ЛК-800 ШП-2Н-Л



Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

[1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);

• Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);

[2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);

• Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

• Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;

• Обработать поверхность скотча мыльным раствором;

• Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		

Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____	_____	_____
Подпись	Расшифровка	Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;

- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП-Я»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШП-Я»	ЛК-400 ШП-Я-1Н-С	400х450х1890-1920	58
	ЛК-400 ШП-Я-1В-С	400х450х2010-2040	58
	ЛК-400 ШП-Я-2Н-С	400х600х1890-1920	67
	ЛК-400 ШП-Я-2В-С	400х600х2010-2040	67
	ЛК-600 ШП-Я-1Н-С	600х450х1890-1920	72
	ЛК-600 ШП-Я-1В-С	600х450х2010-2040	71
	ЛК-600 ШП-Я-2Н-С	600х600х1890-1920	84
	ЛК-600 ШП-Я-2В-С	600х600х2010-2040	83
	ЛК-800 ШП-Я-1Н-С	800х450х1890-1920	87
	ЛК-800 ШП-Я-1В-С	800х450х2010-2040	86
	ЛК-800 ШП-Я-2Н-С	800х600х1890-1920	100
	ЛК-800 ШП-Я-2В-С	800х600х2010-2040	99
	ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л	400х450х1890-1920	63
	ЛК-400 ШП-Я-1В-Л	400х450х2010-2040	63
	ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л	400х600х1890-1920	76
	ЛК-400 ШП-Я-2В-Л	400х600х2010-2040	76
	ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л	600х450х1890-1920	78
	ЛК-600 ШП-Я-1В-Л	600х450х2010-2040	77
	ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л	600х600х1890-1920	93
	ЛК-600 ШП-Я-2В-Л	600х600х2010-2040	92
	ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л	800х450х1890-1920	93
	ЛК-800 ШП-Я-1В-Л	800х450х2010-2040	92
	ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л	800х600х1890-1920	110
	ЛК-800 ШП-Я-2В-Л	800х600х2010-2040	109

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШП-Я-1В-С, ЛК-400 ШП-Я-2В-С, ЛК-600 ШП-Я-1В-С, ЛК-600 ШП-Я-2В-С, ЛК-800 ШП-Я-1В-С, ЛК-800 ШП-Я-2В-С, ЛК-400 ШП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШП-Я-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки), ящики.

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-400 ШП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1В-С, ЛК-400 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-2В-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2В-Л;

две распашные дверцы, две съемные полки сверху, три ящика снизу: ЛК-600 ШП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШП-Я-1В-С, ЛК-600 ШП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШП-Я-2В-С, ЛК-800 ШП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-1В-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2В-С, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШП-Я-1В-С, ЛК-400 ШП-Я-2В-С, ЛК-600 ШП-Я-1В-С, ЛК-600 ШП-Я-2В-С, ЛК-800 ШП-Я-1В-С, ЛК-800 ШП-Я-2В-С, ЛК-400 ШП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШП-Я-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л		
--	--	--

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ




Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШП-Я-1В-С, ЛК-400 ШП-Я-2В-С, ЛК-600 ШП-Я-1В-С, ЛК-600 ШП-Я-2В-С, ЛК-800 ШП-Я-1В-С, ЛК-800 ШП-Я-2В-С, ЛК-400 ШП-Я-1В-Л, ЛК-400 ШП-Я-2В-Л, ЛК-600 ШП-Я-1В-Л, ЛК-600 ШП-Я-2В-Л, ЛК-800 ШП-Я-1В-Л, ЛК-800 ШП-Я-2В-Л




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШП-Я-1Н-С, ЛК-400 ШП-Я-2Н-С, ЛК-600 ШП-Я-1Н-С, ЛК-600 ШП-Я-2Н-С, ЛК-800 ШП-Я-1Н-С, ЛК-800 ШП-Я-2Н-С, ЛК-400 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-400 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-600 ШП-Я-2Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-1Н-Л, ЛК-800 ШП-Я-2Н-Л



Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
 - Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёме:		

Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
		МП
_____	_____	_____
Подпись	Расшифровка	Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)	
Номер и дата выпуска _____	
(заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____	
(дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____	« ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)	

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16. 1 Отгрузка товара

16.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки

составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШР»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШР»	ЛК-400 ШР-1Н-С	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШР-1В-С	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШР-2Н-С	400х600х1890-1920	62
	ЛК-400 ШР-2В-С	400х600х2010-2040	62
	ЛК-600 ШР-1Н-С	600х450х1890-1920	65
	ЛК-600 ШР-1В-С	600х450х2010-2040	64
	ЛК-600 ШР-2Н-С	600х600х1890-1920	78
	ЛК-600 ШР-2В-С	600х600х2010-2040	77
	ЛК-800 ШР-1Н-С	800х450х1890-1920	80
	ЛК-800 ШР-1В-С	800х450х2010-2040	79
	ЛК-800 ШР-2Н-С	800х600х1890-1920	94
	ЛК-800 ШР-2В-С	800х600х2010-2040	93
	ЛК-400 ШР-1Н-Л	400х450х1890-1920	57
	ЛК-400 ШР-1В-Л	400х450х2010-2040	57
	ЛК-400 ШР-2Н-Л	400х600х1890-1920	68
	ЛК-400 ШР-2В-Л	400х600х2010-2040	68
	ЛК-600 ШР-1Н-Л	600х450х1890-1920	70
	ЛК-600 ШР-1В-Л	600х450х2010-2040	69
	ЛК-600 ШР-2Н-Л	600х600х1890-1920	83
	ЛК-600 ШР-2В-Л	600х600х2010-2040	82
	ЛК-800 ШР-1Н-Л	800х450х1890-1920	82
	ЛК-800 ШР-1В-Л	800х450х2010-2040	81
	ЛК-800 ШР-2Н-Л	800х600х1890-1920	96
	ЛК-800 ШР-2В-Л	800х600х2010-2040	95

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л.

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

две распашные дверцы, две съемные полки сверху и одна снизу: ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л;

четыре распашные дверцы, две съемные полки сверху и два снизу: ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л	Цельносварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ




Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШР-1В-С, ЛК-400 ШР-2В-С, ЛК-600 ШР-1В-С, ЛК-600 ШР-2В-С, ЛК-800 ШР-1В-С, ЛК-800 ШР-2В-С, ЛК-400 ШР-1В-Л, ЛК-400 ШР-2В-Л, ЛК-600 ШР-1В-Л, ЛК-600 ШР-2В-Л, ЛК-800 ШР-1В-Л, ЛК-800 ШР-2В-Л




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШР-1Н-С, ЛК-400 ШР-2Н-С, ЛК-600 ШР-1Н-С, ЛК-600 ШР-2Н-С, ЛК-800 ШР-1Н-С, ЛК-800 ШР-2Н-С, ЛК-400 ШР-1Н-Л, ЛК-400 ШР-2Н-Л, ЛК-600 ШР-1Н-Л, ЛК-600 ШР-2Н-Л, ЛК-800 ШР-1Н-Л, ЛК-800 ШР-2Н-Л



Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

[1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);

- Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);

[2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);

- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;

- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;

- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16. 1 Отгрузка товара

16.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП»	ЛК-400 ШРП-1Н	400x450x1890-1920	45
	ЛК-400 ШРП-1В	400x450x2010-2040	45
	ЛК-400 ШРП-2Н	400x600x1890-1920	55
	ЛК-400 ШРП-2В	400x600x2010-2040	55
	ЛК-600 ШРП-1Н	600x450x1890-1920	58
	ЛК-600 ШРП-1В	600x450x2010-2040	57
	ЛК-600 ШРП-2Н	600x600x1890-1920	69
	ЛК-600 ШРП-2В	600x600x2010-2040	68
	ЛК-800 ШРП-1Н	800x450x1890-1920	70
	ЛК-800 ШРП-1В	800x450x2010-2040	69
	ЛК-800 ШРП-2Н	800x600x1890-1920	83
	ЛК-800 ШРП-2В	800x600x2010-2040	82

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборной каркас: ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2В, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2В;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-2Н;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками с магнитной системой закрывания.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

три распашные дверцы, пять полок: ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-400 ШРП-2В;

шесть распашных дверок, пять полок: ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-2В.

- Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.
- Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.
- Зазоры в проемах не должны превышать:
 - для дверей – 5 мм;
 - для полок, входящими в проем – 5 мм.
- Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.
- Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.
- Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.
- Двери должны открываться на угол не менее 200°.
- Эксплуатационная нагрузка на полку или ящик шкафов должна быть не более 7 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 25 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2В, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2В;	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-2Н;	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ




Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШРП-1В, ЛК-400 ШРП-2В, ЛК-600 ШРП-1В, ЛК-600 ШРП-2В, ЛК-800 ШРП-1В, ЛК-800 ШРП-2В;




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШРП-1Н, ЛК-400 ШРП-2Н, ЛК-600 ШРП-1Н, ЛК-600 ШРП-2Н, ЛК-800 ШРП-1Н, ЛК-800 ШРП-2Н;




Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении

гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
		МП
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

_____ (наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1 Отгрузка товара

16.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП-Я»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШРП-Я»	ЛК-400 ШРП-Я-1Н	400х450х1890-1920	54
	ЛК-400 ШРП-Я-1В	400х450х2010-2040	54
	ЛК-400 ШРП-Я-2Н	400х600х1890-1920	63
	ЛК-400 ШРП-Я-2В	400х600х2010-2040	63
	ЛК-600 ШРП-Я-1Н	600х450х1890-1920	67
	ЛК-600 ШРП-Я-1В	600х450х2010-2040	66
	ЛК-600 ШРП-Я-2Н	600х600х1890-1920	81
	ЛК-600 ШРП-Я-2В	600х600х2010-2040	80
	ЛК-800 ШРП-Я-1Н	800х450х1890-1920	81
	ЛК-800 ШРП-Я-1В	800х450х2010-2040	80
	ЛК-800 ШРП-Я-2Н	800х600х1890-1920	96
	ЛК-800 ШРП-Я-2В	800х600х2010-2040	95

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2В, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2В;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-2Н;

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки), ящики.

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками с магнитной системой закрывания.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

три распашные дверцы, пять полок: ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-400 ШРП-Я-2В;

шесть распашных дверок, пять полок: ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-2В.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 200°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку или ящик шкафов должна быть не более 7 кг, эксплуатационная нагрузка на основание шкафов должна быть не более 25 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2В, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2В	Разборный каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45мм	4
	Шайба М8	4
ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-2Н	Цельноварной каркас	1
	Шкаф	1
	Опора резьбовая М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ




Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШРП-Я-1В, ЛК-400 ШРП-Я-2В, ЛК-600 ШРП-Я-1В, ЛК-600 ШРП-Я-2В, ЛК-800 ШРП-Я-1В, ЛК-800 ШРП-Я-2В



Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШРП-Я-1Н, ЛК-400 ШРП-Я-2Н, ЛК-600 ШРП-Я-1Н, ЛК-600 ШРП-Я-2Н, ЛК-800 ШРП-Я-1Н, ЛК-800 ШРП-Я-2Н




Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
- Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3 Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос

облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		МП
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

_____ (наименование)	
Номер и дата выпуска _____ (заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____ (дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)	« ____ » _____ 20 ____ г.

16.ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1Отгрузка товара

16.1.1Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;

- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;

- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Шкаф медицинский лабораторный серии «ШДО»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Шкаф медицинский лабораторный серии «ШДО»	ЛК-400 ШДО-1Н-С	400х450х1890-1920	46
	ЛК-400 ШДО-1В-С	400х450х2010-2040	46
	ЛК-400 ШДО-2Н-С	400х600х1890-1920	57
	ЛК-400 ШДО-2В-С	400х600х2010-2040	57
	ЛК-600 ШДО-1Н-С	600х450х1890-1920	58
	ЛК-600 ШДО-1В-С	600х450х2010-2040	57
	ЛК-600 ШДО-2Н-С	600х600х1890-1920	71
	ЛК-600 ШДО-2В-С	600х600х2010-2040	70
	ЛК-800 ШДО-1Н-С	800х450х1890-1920	70
	ЛК-800 ШДО-1В-С	800х450х2010-2040	69
	ЛК-800 ШДО-2Н-С	800х600х1890-1920	85
	ЛК-800 ШДО-2В-С	800х600х2010-2040	84
	ЛК-400 ШДО-1Н-Л	400х450х1890-1920	51
	ЛК-400 ШДО-1В-Л	400х450х2010-2040	51
	ЛК-400 ШДО-2Н-Л	400х600х1890-1920	63
	ЛК-400 ШДО-2В-Л	400х600х2010-2040	63
	ЛК-600 ШДО-1Н-Л	600х450х1890-1920	60
	ЛК-600 ШДО-1В-Л	600х450х2010-2040	59
	ЛК-600 ШДО-2Н-Л	600х600х1890-1920	74
	ЛК-600 ШДО-2В-Л	600х600х2010-2040	73
	ЛК-800 ШДО-1Н-Л	800х450х1890-1920	70
	ЛК-800 ШДО-1В-Л	800х450х2010-2040	69
	ЛК-800 ШДО-2Н-Л	800х600х1890-1920	84
	ЛК-800 ШДО-2В-Л	800х600х2010-2040	83

3.2 Характеристики

Шкаф представляет собой

-сборно-разборный каркас: ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л;

-цельносварной каркас: ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л.

-Основными частями конструкции являются: каркас, двери, подвесные элементы (полки).

-Дверцы шкафа оснащены мебельными ручками.

- Высота шкафа регулируется за счет винтовых опор.

-Шкафы могут быть в исполнениях:

одна распашная дверца в нижнем отделении, четыре полки: ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л;

две распашные дверцы в нижнем отделении, четыре полки: ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л.

-Зазоры между дверью и корпусом шкафа должны быть равномерными.

-Шкаф должен быть устойчив на горизонтальной поверхности, при этом зазор между установочными поверхностями шкафа и полом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для дверей – 5 мм;

- для полок, входящими в проем – 5 мм.

-Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

-Конструкция шкафов должна обеспечивать удобство уборки шкафов и помещения.

-Сборочные элементы шкафов, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

-Двери должны открываться на угол не менее 100°.

-Эксплуатационная нагрузка на полку и основание шкафов должна быть не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л	Разборный каркас Шкаф Опора резьбовая М8 Болт М8х45мм Шайба М8	1 1 4 4 4
ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-1Н-С,	Цельносварной каркас Шкаф Опора резьбовая М8	1 1 4

ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л	Заглушка 60x30 мм	2
---	-------------------	---

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ



Рис.1-сборка каркаса: ЛК-400 ШДО-1В-С, ЛК-400 ШДО-2В-С, ЛК-600 ШДО-1В-С, ЛК-600 ШДО-2В-С, ЛК-800 ШДО-1В-С, ЛК-800 ШДО-2В-С, ЛК-400 ШДО-1В-Л, ЛК-400 ШДО-2В-Л, ЛК-600 ШДО-1В-Л, ЛК-600 ШДО-2В-Л, ЛК-800 ШДО-1В-Л, ЛК-800 ШДО-2В-Л




Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-400 ШДО-1Н-С, ЛК-400 ШДО-2Н-С, ЛК-600 ШДО-1Н-С, ЛК-600 ШДО-2Н-С, ЛК-800 ШДО-1Н-С, ЛК-800 ШДО-2Н-С, ЛК-400 ШДО-1Н-Л, ЛК-400 ШДО-2Н-Л, ЛК-600 ШДО-1Н-Л, ЛК-600 ШДО-2Н-Л, ЛК-800 ШДО-1Н-Л, ЛК-800 ШДО-2Н-Л



Рис. 3. Сборка шкафа

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

7.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
- Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
- Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча (Рис. 3):

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям технических условий (устойчивость к дезинфекции, отсутствуют: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
		МП
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1 Отгрузка товара

16.1.1 Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне

зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на

80 (Восемьдесят) листах

Генеральный директор
ООО «СБМ»

Королёв Д.Г.

