

Блок коммутации и питания аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Основной инструмент для промывки аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Дополнительный инструмент для сочетанного воздействия
с боковым штуцером аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»




Трубка соединительная аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»




Трубка сливная аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Емкость для сбора жидкости аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Емкость для сбора
жидкости со сливным
отверстием аппарата
«ИНТРА-ЛОР мини»



Педаль аппарата
«ИНТРА-ЛОР мини»



Крышка рабочей емкости аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Насадка для промывки Ø 3 мм с углом загиба 90°
аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Насадка для промывки Ø 3 мм с углом загиба 40°
аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Насадка для промывки Ø 2 мм, длиной 120 мм
с углом загиба 40° аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Насадка для промывки Ø 2 мм, длиной 160 мм
с углом загиба 40° аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Насадка для промывки Ø 1,4 мм, длиной 120 мм
с углом загиба 40° аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»




Насадка для промывки Ø 1,4 мм, длиной 160 мм
с углом загиба 40° аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»



Кольцо уплотнительное аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»





Столик аппарата «ИНТРА-ЛОР мини»