

ОКП 94 6723

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО
"Полимерные изделия"

А.Ю. Юсупов



ПРОБКА ПОЛИМЕРНАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ УКУПОРИВАНИЯ ФЛАКОНОВ С ГОРЛОВИНОЙ 13 мм
С НЕСТЕРИЛЬНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЩУЭ- "ПИ"

Этикетка

0802.9.504.000 ЭТ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Изм. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

2001

Пробки полимерные цельнолитые с уплотнительными элементами для укупоривания флаконов с горловиной 13 мм с нестерильными лекарственными средствами ППСУЗ-"ПИ" (в дальнейшем - пробки) предназначены для укупоривания стеклотары с внутренним диаметром горловины 13 мм с нестерильными лекарственными средствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пробки изготовлены из полиэтилена марок 15803-020 или 10803-020 ГОСТ 16337.

Пробки выпускают двух исполнений: I-13; II-13.

Габаритные размеры

Исполнение I-13: высота - $14 \pm 0,9$ мм; диаметр - $16,5 \pm 0,43$ мм.

Исполнение II-13: высота - $13 \pm 0,9$ мм; диаметр - $16,5 \pm 0,43$ мм.

Масса пробки - не более 0,001 кг.

Средний срок годности пробок не менее трех лет.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Пробки промывают в течение 1-3 минут в нагретом до температуры плюс $(60 \pm 5)^\circ \text{C}$ в 0,5% растворе моющего средства по ГОСТ 25644-83 или мыла хозяйственного, ополаскивают 4-5 раз водопроводной водой от раствора моющих средств, затем погружают на 20 минут в водопроводную воду, нагретую до температуры плюс $(60 \pm 5)^\circ \text{C}$ или на 2-3 часа в водопроводную воду комнатной температуры, после чего вновь ополаскивают 2-3 раза дистиллированной водой. Вымытые пробки сушат в термощкафу при температуре плюс $(60 \pm 5)^\circ \text{C}$ в течение трех часов и охлаждают на воздухе в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте.

0802.9.504.000 ЭТ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Аксенова	10.08.01	10.08.01	10.08.01	01А	2	4
Проб.	Нигметзянов	10.08.01	10.08.01	10.08.01			
Н. контр.	Данилова	10.08.01	10.08.01	10.08.01			

Пробка полимерная цельнолитая с уплотнительными элементами для укупоривания флаконов с горловиной 13 мм с нестерильными лекарственными средствами ППСУЗ-"ПИ"

Этикетка

ЗАО "Полимерные изделия"

Пробки должны храниться отдельно от сильно летучих веществ с резким запахом.

CELESTIAL OFFENSE

Пробки соответствуют техническим условиям
ТУ 9467-052-44942795-01 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности пробок - 2 года со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИОНАХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятие-изготовителю по адресу: 420022, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ЗАО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Пробки не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ РС.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № _____

Срок действия до _____

Выдан АНО "ЦОМО"

Место простановки знака соответствия.

И.п.пол. Подпись и дата

Взам. инб. № инв. № дубл.

Подпись и дата